



NETTOYAGE DES FENÊTRES

Entretien minimum
1 fois / an
faire plus souvent,
au besoin

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour de meilleurs résultats, vos fenêtres doivent être à température fraîche avant le nettoyage, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas avoir été exposées à la chaleur (soleil ou autre). Assurez-vous également que toute la poussière et le sable ou le gravier aient été retirés de toutes les zones du cadre. Il est mieux d'utiliser la brosse douce de votre aspirateur.

Nos fenêtres sont à ressort et peuvent être facilement retirées des rails. Laver les fenêtres des 2 côtés en les retirant du cadre de la fenêtre. Utiliser un chiffon doux et un mélange d'eau tiède et de détergent à vaisselle doux. Avant de les essuyer, bien rincer après le nettoyage pour éliminer toute trace de savon. Ne pas utiliser des produits de nettoyage à base d'eau de javel, de chlore ou d'ammoniaque.

Pour le rail de PVC, essuyer avec un linge doux. Il est possible d'appliquer à l'aide d'un linge doux, un silicone sec afin de faciliter le glissement des volets. Il ne faut en aucun temps, appliquer un produit à base d'huile ou encore de type WD-40.



Manufacturé par

Groupe

SOMAC

450 508-4400 | 18 300 J.A. Bombardier, Mirabel, QC J7J 0H5 | tendal.ca